

GUIDE
Programmation des émissions en cours et à venir.

FLÈCHES ◀ ▶ ▼ ▲
Pour mettre des caractéristiques du guide en surbrillance ou, tout en regardant la télé, pour commencer à explorer. Contrôle de la lecture des programmes enregistrés à l'aide de l'ENP/DVR.

DAY +/-
Guides-horaires des émissions des jours suivants.

SETTINGS
Pour accéder au menu principal.

VOL +/-
Contrôle le volume du récepteur ou de tout autre équipement programmé.

TOUCHES DE CONTRÔLE VIDÉO
Contrôle du visionnement, de la programmation sur demande et de l'enregistrement sur enregistreur numérique personnel (ENP/DVR)¹.

INFO
Information sur la programmation.

OK/SELECT
Pour sélectionner un article en surbrillance ou, pendant le visionnement d'une émission, pour afficher ou retirer la barre volante.

PAGE +/-
Pour accéder à la page suivante ou précédente des guides-horaires.

EXIT
Retour au visionnement de la télévision.

FAV
Accès aux chaînes favorites (une fois qu'elles sont configurées).

CH +/-
Changement de chaîne et accès à la barre volante.

LAST
Retour à la chaîne ou à l'écran précédent.

TOUCHES NUMÉROS
Pour composer le numéro d'une chaîne (appuyer ensuite sur OK/SELECT pour syntoniser la chaîne choisie).

